

Ecco come si presenta il circuito stampato prima della modifica:



Ecco come effettuare il modding:



NOTA: come prima cosa togliere il condensatore SMD e poi saldare rispettivamente la masa e il polo.